

振动时效设备激振器调档说明

- 1、 控制线按定位销联接控制箱与激振器。
- 2、 传感器线按定位方式连接好。
- 3、 调档程序：将配带的螺丝刀放在偏心箱轴头处，转动轴找到偏心箱内的沉头螺丝孔，将配带的内六角扳手插入偏心箱顶端圆孔内与沉头螺丝联接并松开（注意：未锁紧沉头螺丝之前千万不要拔出内六角，以免偏心块滑落找不到沉孔），转动螺丝刀将轴头标盘上的箭头指向你要选择的档位号（360 度均可以调整），调整好你要选择的档位后锁紧沉头螺丝并拔出该内六角扳手，调档完成。



大连拓达振动时效科技有限公司

贾文革 13700098782